

Bruynzeel Puur wonen

MONTAGE WIJZER



Lees voordat u de deur gaat monteren eerst zorgvuldig deze montage wijzer.

Controle

Controleer de deur voor verwerking op:

- Beschadigingen. Wanneer u uw deur geleverd krijgt, verzoeken wij u eventuele schade direct te melden.
- maat- en modelafwijkingen
- glasverdeling (haaks)
- Het haaks en recht zijn van een deur. De tolerantie (NEN-EN952) op kromtrekken van stijl- en paneel deuren is 8 mm. Bij deuren met een lengte van 231,5 is deze tolerantie 9,6 mm.

Wanneer een deur geheel of gedeeltelijk is bewerkt, dan is de deur geaccepteerd en kunnen klachten over zichtbare gebreken niet meer in behandeling worden genomen.

Opslag

Vermijd ieder contact met water en ondersteun uw deur tijdens transport en opslag, zodat er geen ontoelaatbare vervormingen kunnen optreden. De deur dient horizontaal in een droge ruimte opgeslagen te worden en binnen 2 weken na levering te worden afgewerkt.

Aanwijzingen voor montage

Om beschadigingen te voorkomen, is het raadzaam de deuren zo laat mogelijk in de bouwfase te plaatsen. Plaats een deur nooit binnen 1 meter van een verwarmingselement. Deuren die aan eenzijdige verwarming van

verwarmingselementen blootgesteld worden, vallen buiten de garantie. Gebruik altijd scherp gereedschap om onnodige schade te voorkomen. Let op: Iedere zijde van de deur mag 10mm worden ingekort. Na het afkorten is het belangrijk deze delen te behandelen met verf.

Schilder instructie binnendeuren

Vraag, voor behandeling advies aan een verfspesialist. Volg ten alle tijden de aanwijzingen zoals vermeld op de verpakking van de verf nauwkeurig op. De deur dient binnen twee weken na levering volledig te zijn afgewerkt, inclusief alle boringen en inkrozingen. Binnendeuren worden afhankelijk van de serie onbehandeld of gegrond geleverd. De voorbehandelde deuren zijn tweemaal voorzien van een grondlaag. De noodzakelijke vervolgbehandeling kan plaatsvinden met alkyd (synthetisch) of acryl (watergedragen) lakken.

Voor beide typen verf adviseren wij u de volgende behandelingsinstructies:

Voorbehandelde deur

Reinig en ontvet de deur. Vuil, stof en vet zijn de belangrijkste oorzaken van onthechting van lak. Schuur de deur met schuurpapier korrel 220-240 en neem de

deur af met een borstel of doek.

Voor alle deuren geldt dat de panelen op de plaats van de aansluiting tussen paneel en stijl, dorpelverbindingen, weldorpels en glas altijd afgekit dienen te worden met een overschilderbare elastische kit. Het glas kan na plaatsing afgekit worden met een beglazingskit. Dit geldt voor beide zijden van de deur.

Schilder eerst de profielen, verbindingen en glaslatten inkrozingen, slotgaten en alle zijden met de kwast.

De kleur van de eventuele grondverf moet afgestemd zijn op de eindkleur.

De deur dient minstens 3 à 4 maal behandeld te worden omeen goed resultaat te behalen. Tussen de behandelingen de deur licht opschuren.

U dient jaarlijks de laklaag van de deur en het eventuele beglazingssysteem te controleren en in goede staat te houden.

Onbehandelde deur

Behandel de deur gelijk als hierboven met als bijzonderheden. Schuur de handmatig en in de richting van de houtstructuur.

Lichte kleur- en structuurnuances zijn inherent aan een natuurproduct.

Volg ten alle tijden de aanwijzingen zoals vermeld op de verpakking van de verf nauwkeurig op.

www.bruynzeeldeuren.nl

Stappen wijzer

Benodigd gereedschap

- (Cirkel)Zaag
- Schaaf
- boormachine
- Beitel
- Schroevendraaier
- Rolmaat
- Potlood
- Hamer

Benodigd materiaal

- Schroeven
- Scharnieren/ paumellen
- Overschilderbare kit
- Grondverf
- Kwast/roller
- Schuurpapier

Scharnieren plaatsen:

Hang een binnendeur altijd af aan minimaal 3 scharnieren: één bovenaan, één in het midden en één onderaan. Verwijder voor de volgende stappen de scharnierpennen uit de scharnieren, zodat u losse scharnierhelften heeft (Zie afb. 3). Teken de plaats en de vorm van de scharnierhelften in de sponning van het kozijn.

Let op dat de 'knoop' van het scharnier (Zie afb. 4) 2 mm uit het kozijn steekt.

Hak met een beitel de contouren van het scharnierblad in het kozijn. Zorg hierbij dat de bovenzijde van het scharnierblad gelijk is met het oppervlak van het kozijn.

Let op: Controleer of de 3 scharnieruitsparingen even diep zijn uitgehakt. Zet vervolgens met één schroef de scharnierhelften vast in het kozijn, zodat de deur nog te stellen is.

Zet de op maat gemaakte deur op wiggen in de kozijnsponningen en controleer de ruimte rondom. Houd hierbij 2 mm aan de scharnierkant, 3 tot 4 mm aan de sluitzijde, 3 tot 4 mm aan de onderkant en 2 mm aan de bovenkant vrij (Zie afb. 5).

Zet de scharnierhelften met behulp van de scharnierpennen aan elkaar, klap de

vrije helften tegen de deur en teken de juiste plaats van de scharnieren af op de deur. Verwijder de scharnierpennen weer en zet de deur met de sluitzijde op de grond. Leg de losse scharnierhelften met de scharnierbladen haaks op de plaats van de aftekeningen op de zijkant van de deur. Teken nu de scharnieren af op de zijkant van de deur. Zorg ook hier dat de scharnierknoop 2 mm uitsteekt (Zie afb. 6).

Steek met een beitel (evt. bovenfrees) de ruimte voor de scharnieren uit in de zijkant van de deur (Zie afb. 7). Ook hier moet de bovenzijde van het scharnierblad gelijk blijven met het oppervlak. Leg de scharnieren op de juiste plaats en zet het scharnierblad vast met een schroef.

Afhangen:

Plaats de deur in het kozijn zodat de knopen van de scharnieren in elkaar passen en u de scharnierpennen kunt plaatsen. Controleer of de deur goed opent en sluit. Zo ja, schroef dan de scharnieren volledig vast.

Past de deur nog niet helemaal, verwijder dan de scharnierpennen uit de scharnieren en zet met een tang de knopen van de scharnieren die aan de deuren zitten in één lijn.

Afhangen van een opdek binnendeur

Afhangen:

Gezien het gewicht van de deur verdient het de voorkeur de deur aan minimaal 3 paumellescharnieren af te hangen. Wanneer er, vanwege uw bestaande kozijn, maximaal 2 paumelles kunnen worden gebruikt, is dit toereikend (Zie afb. 8).

Draai de paumelles in de paumellegaten. Stel de deur na door aan de paumelles te draaien.

Plaatsen van het glas

Nadat de deur is afgehangen volgens de instructie, kan het glas geplaatst worden. Verwijder eerst de glaslatten voorzichtig uit de deur. Schilder vervolgens de sponning en glaslatten 1 à 2 keer. Plaats daarna het glas in de sponning en kit de randen af met een overschilderbare beglazingskit (Zie afb. 9).

Bevestig de glaslatten tegen het glas in de sponning en zet de glaslatten vast met koploze spijkers of nieten. Plamuur de eventueel ontstane oneffenheden weg.

